

UNE SALADE, CÉSAR ?

La cuisine romaine
de la taverne au banquet

LUGDUNUM
MUSÉE & THÉÂTRES ROMAINS

EXPOSITION



1



2



3



INSTRUCTIONS MONTAGE / DÉMONTAGE

1 MONTAGE DES 10 X ROLL-UP

- Assembler la tige centrale puis placez-la au centre du socle
- Tirez droit et doucement les bâches roll-up vers le haut et fixez-les au sommet de la tige centrale
- Ajuster la stabilité du roll-up à l'aide des molettes dévissables sous le socle

2 DÉMONTAGE DES 10 X ROLL-UP

- Inclinez la barrette métallique du haut de la bâche vers la tige centrale de sorte à déclipser la bâche de la tige
- Descendez **droit et doucement** la bâche pour qu'elle s'enroule dans le socle : **attention à ne pas plier les côtés** (les petits boutons qui ressortent sur les côtés du socle permettent de rectifier l'enroulement de la bâche)
- Repliez la tige centrale et rangez le tout dans l'étui du roll-up

3 MONTAGE DE LA BÂCHE PHOTO

- Vissez les parties du cadre métallique ensemble avec les petites vis et les plaquettes métalliques, comme ci-dessus
- Vissez le cadre métallique au mur
- Dépliez la bâche photo et la glissez dans le cadre (en commençant depuis les coins du haut)

DÉMONTAGE DE LA BÂCHE PHOTO

- Enlevez la bâche du cadre en commençant par un des coins du bas
- Roulez la bâche avec précaution en replaçant le mandrin au centre. Évitez de trop serrer et de plier la bâche, puis l'emballer.
- Dévissez le cadre du mur, puis dévissez les pièces du cadre, réunir le tout puis emballer.